

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## KRISTÁLY MATRAC

TÍPUS:

SM3000

SM2000

SM1000

## FONTOS INFORMÁCIÓK

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁRA

**A TERMÉK KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA HASZNÁLHATÓ**

A termékek nem gyógyászati segédeszközök  
és nem orvosi műszerek, hanem  
WELLNESS és RELAXÁCIÓS  
célokat szolgálnak.

## Tartalom

- Fontos biztonsági előírások
- Részletes leírás
- Információ
- Működtetés
- Ápolás és karbantartás
- Üzemeltetés és üzembe helyezés
- Garancia

## Ápolás és karbantartás

- Ne használja a készüléket rugalmas, vagy süppedő ágyon. Amennyiben a masszírozó matracot mégis süppedő, rugalmas ágyon kívánja alkalmazni, ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne akadjon el, illetve ne tekeredjen össze.
- A készülék nem arra, hogy kisgyermek egyedül, felügyelet nélkül használják. A távirányítót csak a szülő, vagy a gyermekre felügyelő személy használhatja, amennyiben a gyermek a készülék használatát megelőzően nem részesült alapos, minden részletre kiterjedő oktatásban a készülék használatát illetően.
- Amennyiben a készülék használaton kívül van, a következőképpen kell eljárni:
  - a készülék felületét kézzel, vagy porszívó segítségével tisztítsa meg
  - tartsa a készüléket a tárolására szolgáló táskában
  - ne pakoljon nehezét a becsomagolt készülék tetejére
  - a matracot ne hajtsa össze
  - tárolása: fedett helyen, 0-40 C fok között, a levegő nedvességtartalma nem érheti el a 70%-ot

### Szimbólumok jelentés

lásd ábrák  
idegennyelvű leírás  
2. oldalán

CE megfelelőségi jelölés

Kettős szigetelés

Elhasznált készülék elhelyezése

Olvassa el a tájékoztatót

Ne használja összehajtva

Ne használjon szűrő eszközt

## Részletes leírás

Típus	SM3000	SM2000	SM1000
Hálózati feszültség	230V 50Hz		
Max. teljesítmény	350W	245W	104W
Hosszú hullám	0	0	0
LED fény	0	0	0
Súly (kg)	25	15	5
Méret	1600×1900	1000×1900	500×1000
Vezérlő egység	SMW608	SMW018	SMW018

## Információ

### SM3000

lásd képek  
idegennyelvű leírás  
3. oldalán

KIZÁRÓLAG csak az SM608  
vezérlő egységgel  
használható

Fő kapcsoló  
Hőm. Kontrol (J és B)  
Idő beállítás (J és B)  
(VLF) Hosszú hullám  
beállítása  
Hőmérséklet kijelző  
Idő kijelző

## Információ

### SM2000

KIZÁRÓLAG csak az SM018  
vezérlő egységgel  
használható  
Súlya: 15 kg

lásd kép  
idegennyelvű leírás  
4. oldalán

Fő kapcsoló  
Hőmérséklet kontrol  
Foton gomb  
(VLF) Hosszú hullám  
beállítása

### SM1000

lásd kép  
idegennyelvű leírás  
4. oldalán

KIZÁRÓLAG csak az SM018  
vezérlő egységgel  
használható  
Súlya: 5 kg

A vezérlő egység megegyezik a fent leírt **SMW18**  
típussal.

## **Üzemeltetés és üzembe helyezés**

**SM3000            SM2000            SM1000**

### **A készülék üzembe helyezése**

1. Ellenőrizze le a matrac és a vezérlő egység típusát.
2. Tegye a matracot a kívánt helyre.
3. Csatlakoztassa a matracot és a vezérlő egységet.
4. Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a konnektorhoz.

### **Teendők a készülék használata előtt**

Ellenőrizze le a hálózati dugót / Simítsa ki a matracot.

Amennyiben ön a készüléket nem fali konnektorhoz csatlakoztatja, vásároljon és használjon földelt vezetékot, amelyet a megfelelő szaküzletekben szerezhet be. (Amennyiben a készülék használaton kívül van, a készülék hálózati dugóját húzza ki a konnektorból.)

### **Üzemeltetés**

Kapcsolja be a készüléket. / Távolítsa el a matracot védő pamuttakarót. A matrac 8 órás használat után biztonsági kontrol nélkül kikapcsolható (kizárólag az SM3000 készülék).

### **Hőmérsékletszabályozás**

Jobbra forgassa el a hőmérsékletet szabályozó gombot, és állítsa be az ön által kívánt hőmérsékletre. A hőmérsékletet szabályozó gomb bal irányú legszélső állása a legalacsonyabb-, míg a jobb szélső állása a legmagasabb hőmérsékletet eredményezi.

### **A VLF (hosszú hullám) funkció használata**

Nyomja meg a VLF mágneses hullám gombot - A mágneses erőtér és a működését jelző lámpa be fog kapcsolni.

A VLF funkció 20 percig üzemel, majd 100 percre kikapcsol.

Amennyiben ön le akarja állítani a funkciót, nyomja meg újra a gombot - a funkció kikapcsol.

### **A foton használata**

Nyomja meg a foton nyomógombot - a foton lámpa bekapcsol.

A foton funkció 60 percig üzemel, majd a funkció kikapcsol (SM1000 ÉS SM2000).

A foton funkció 60 percig üzemel, majd 120 percre kikapcsol, a funkció automatikusan ki/be kapcsol 8 órán keresztül (SM3000).

Amennyiben ön le akarja állítani a funkciót, nyomja meg újra a gombot - a funkció kikapcsol.

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

**FIGYELMEZTETÉS** – Tűzesetek, és áramütésből származó személyi sérülések elkerülése érdekében, a készülék használatakor minden esetben tartsa be az alább felsorolt alapvető biztonsági előírásokat.

- A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át a használati utasítást.
- Ne használja a vezérlő egységet a készüléken.
- Ne szerelje szét a masszírozó matracot, és az ahhoz tartozó vezérlő egységet.
- Amennyiben a készüléket nem használja, távolítsa el a hálózati dugót a konnektorból.
- Ne mérjen ütést a készülékre.
- Ne használjon más melegítő rendszert a masszírozó matrachoz.
- Ne használjon szűrőeszközt.
- Ne használja a készüléket nedvesen.
- A készülék felszíne meleg. Melegre érzéketlen személyek, csak körültekintéssel használhatják a készüléket.
- A készülék nem használható magatehetetlen, a hőmérsékletre érzéketlen személyeknél, illetve csecsemőknél.
- A készülék magas hőmérsékleten, túl hosszú ideig történő használata bőregést eredményezhet.
- Beteg emberek számára a készülék használata nem javasolt.
- A készülék külső felülete oxidáló, és klór tartalmú tisztítószerrel nem tisztítható.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérüléseket észlel, vagy a hálózati kábel, illetve hálózati dugó sérült.

**A BIZTONSÁGI LEÍRÁST ŐRIZZE MEG!**

## **Ápolás és karbantartás**

- Rendszeresen vizsgálja át a készüléket. Amennyiben ön bármilyen látható, vagy a használatból eredő idő előtti sérülést észlel, a készüléket további használat előtt, juttassa vissza a szállítóhoz.
- A készülék olvadóbiztosítóval felszerelt, amelyet a vezérlő egységben helyeztek el. Amennyiben a vezérlő egység a kiégett olvadóbiztosító miatt nem működik, a készüléket küldje vissza a szállítóhoz, vagy az eladóhoz.

## **Garancia**

A termékre a vásárlás napjától számított egy évig vállal a szállító garanciát.

A fent említett garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

1. A véletlen balesetektől, katasztrófákból, tüzesetektől származó károkra.
2. A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból adódó károkra.
3. Olyan termékekre, melyeken megrongálódtak a jelzések, vagy a gyártási szám.