

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MASSZÍROZÓ MATRAC  
TÍPUS: SM4000

## FONTOS INFORMÁCIÓK

A KÉSZÜLÉK RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLATÁRA

A TERMÉK KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA HASZNÁLHATÓ

A termék nem gyógyászati segédeszköz  
és nem orvosi műszer, hanem  
WELLNESS és RELAXÁCIÓS  
célokat szolgál.

## Ápolás és karbantartás

- Ne használja a készüléket rugalmas, vagy süppedő ágyon. Amennyiben a masszírozó matracot mégis süppedő, rugalmas ágyon kívánja alkalmazni, ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne akadjon el, illetve ne tekeredjen össze.
- A készülék nem arra, hogy kisgyermek egyedül, felügyelet nélkül használják. A távirányítót csak a szülő, vagy a gyermekre felügyelő személy használhatja, amennyiben a gyermek a készülék használatát megelőzően nem részesült alapos, minden részletre kiterjedő oktatásban a készülék használatát illetően.
- Amennyiben a készülék használaton kívül van, a következőképpen kell eljárni:
  - a készülék felületét kézzel, vagy porszívó segítségével tisztítsa meg
  - tartsa a készüléket a tárolására szolgáló táskában
  - ne pakoljon nehezet a becsomagolt készülék tetejére
  - a matracot ne hajtsa össze
  - tárolása: fedett helyen, 0-40 C fok között, a levegő nedvességtartalma nem érheti el a 70%-ot

### Szimbólumok jelentés

Lásd ábrák  
idegennyelvű leírás  
2. oldalán

CE megfelelőségi jelölés

Kettős szigetelés

Elhasznált készülék elhelyezése

Olvassa el a tájékoztatót

Ne használja összehajtva

Ne használjon szűrő eszközt

## Részletes leírás

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Típus                  | SM40000    |
| Hálózati feszültség    | 230V, 50Hz |
| Maximális teljesítmény | 550W       |
| Súly (kg)              | 23         |
| Méret (mm)             | 750 × 1950 |
| Vezérlő egység         | SM200      |

## Információ

lásd képek  
idegennyelvű leírás  
3. oldalán

KIZÁRÓLAG csak az SM200  
vezérlő egységgel  
használható

Masszírozás fent / lent  
Programozható masszázs

Főkapcsoló

Masszázs erőssége és jelző-  
tábla

Hőmérséklet kontroll  
Hőfok kijelző tábla

# Üzemeltetés és üzembe helyezés

## SM40000

### A készülék üzembe helyezése

1. Ellenőrizze le a matrac és a vezérlő egység típusát
2. Tegye a készüléket a kívánt helyre.
3. Csatlakoztassa a masszírozó matracot és a vezérlő egységet.
4. Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a konnektorhoz.

### Teendők a készülék használata előtt

Ellenőrizze le a hálózati dugót / Simítsa ki a matracot

Amennyiben ön a készüléket nem fali konnektorhoz csatlakoztatja, vásároljon és használjon földelt vezetékot, amelyet a megfelelő szaküzletekben szerezhet be. (Amennyiben a készülék használaton kívül van, a készülék hálózati dugóját húzza ki a konnektorból.)

### Üzemeltetés

Kapcsolja be a készüléket. / Távolítsa el a matracot védő pamuttakarót.

### Hőmérsékletszabályozás

Jobbra forgassa el a hőmérsékletet szabályozó gombot, és állítsa be az ön által kívánt hőmérsékletre. A hőmérsékletet szabályozó gomb bal irányú legszélső állása a legalacsonyabb-, míg a jobb szélső állása a legmagasabb hőmérsékletet eredményezi.

### Masszírozó használata

Nyomja meg a 'Massage' program gombot. Ekkor az 1,2,3, állásba fog fordulni. Ön használhatja az 1,2,3 programot.

A gép automatikusan vált a programok között.

Nyomja meg az erősséget szabályozó gombot. ( 1 gyenge, 2 közepes, 3 erős)  
Ön kiválaszthatja a teljesítményt.

Válassza ki, hogy az alsó-, vagy felsőtestet kívánja masszírozni.

Amennyiben ön csak az alsó testtájék masszírozását választja, a matrac felső területe fog dolgozni, míg az alsó testtájék kiválasztásánál csak a matrac alsó területe fog funkcionálni.

# Tartalom

- Fontos biztonsági előírások
- Részletes leírás
- Információ
- Működtetés
- Ápolás és karbantartás
- Üzemeltetés és üzembe helyezés
- Garancia

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**FIGYELMEZTETÉS** – Tűzesetek, és áramütésből származó személyi sérülések elkerülése érdekében, a készülék használatakor minden esetben tartsa be az alább felsorolt alapvető biztonsági előírásokat.

- A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át a használati utasítást.
- Ne használja a vezérlő egységet a készüléken.
- Ne szerelje szét a masszírozó matracot, és az ahhoz tartozó vezérlő egységet.
- Amennyiben a készüléket nem használja, távolítsa el a hálózati dugót a konnektorból.
- Ne mérjen ütést a készülékre.
- Ne használjon más melegítő rendszert a masszírozó matrachoz.
- Ne használjon szűrőeszközt.
- Ne használja a készüléket nedvesen.
- A készülék felszíne meleg. Melegre érzéketlen személyek, csak körültekintéssel használhatják a készüléket.
- A készülék nem használható magatehetetlen, a hőmérsékletre érzéketlen személyeknél, illetve csecsemőknél.
- A készülék magas hőmérsékleten, túl hosszú ideig történő használata bőregést eredményezhet.
- Beteg emberek számára a készülék használata nem javasolt.
- A készülék külső felülete oxidáló, és klór tartalmú tisztítószerrel nem tisztítható.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérüléseket észlel, vagy a hálózati kábel, illetve hálózati dugó sérült.

**Őrizze meg a biztonsági leírást!**

## Ápolás és karbantartás

- Rendszeresen vizsgálja át a készüléket. Amennyiben ön bármilyen látható, vagy a használatból eredő idő előtti sérülést észlel, a készüléket további használat előtt, juttassa vissza a szállítóhoz.

## Garancia

A termékre a vásárlás napjától számított egy évig vállal a szállító garanciát.

A fent említett garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

1. A véletlen balesetektől, katasztrófákból, tüzesetektől származó károkra.
2. A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból adódó károkra.
3. Olyan termékekre, melyeken megrongálódtak a jelzések, vagy a gyártási szám.