

BIONWELL SL-A663 ULTIAMATE DualCore PREMIUM 5D



MASSZÁZSFOTEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel típusára és színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használat

Műszaki adatok

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.

Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.

- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- 14 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.
- Kérjük, ne legyen magánál törékeny, gyúlékony, robbanásveszélyes anyag, tárgy a masszázsfotel használata közben (ilyen lehet pl. egy mobiltelefon is)

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők, terhesség után minimum 6 hétig
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek

- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotel.

Biztonság és karbantartás

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törlőkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás


- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után – azt ne nedves, vizes kézzel tegye.
- Ne kerüljön víz a masszázsfotelbe, ami áramütést okozhat, vagy a fotel sérülését okozhatja.
- Ne használja a készüléket, ha megfagyott a konnektor.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása


- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés


A fotelt legalább 10 cm távolságra kell elhelyezni a faltól, hogy elkerüljük a fotel, a fal, és a személyi sérüléseket.




A masszázsfotelt egyenetlen talajon, fapadlón való mozgatáshoz emelje meg. Ajánlott szőnyegre helyezni a fotelt.




Ha a talaj egyenletes, és nem fapadló, akkor a hátsó kerekekkel is mozgathatja a fotelt. Mozgassa a széket megdőntve lefelé és hátrafelé körülbelül 45°-kal, ahogy a következő oldalon található ábrán látható.



MEGJEGYZÉS: Mozzgatás (emelés, vagy a kerekeken gurítás) előtt kapcsolja ki a gépet, áramtalanítsa, húzza ki a konnektorból, a székben ne legyen semmi, és ne üljön benne senki. Ne tolja át a kerekeket bármi résen, kiemelkedésen, talajhibán, stb. Ne tolja tovább a fotelt, mint 50 méter. Ha ennél többet kell mozzgatni, használjon más szállítási módszert.




A fejtámla párnájának használata csökkentheti a masszázs intenzitását a nyak és a vállak területén. A háttámla párna és a háttámla cipzárral van összekötve (1), valamint a fejtámla párna és a háttámla párnája is cipzárral kapcsolódik (2).




Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a

masszázsfofolt is. Mielőtt a Zero Gravity funkció eiindul, győződjön meg róla, hogy sem kisgyermek, sem kisállat nem tartózkodik a háttámla és a lábtartó alatt – a személyi- és a fotel sérüléseinek megelőzése végett.




Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el (és nem az ülőfelület alatt), hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és bármimemű személyi- illetve masszázsfotelbeli sérülést. Masszírozás előtt arról is győződjön meg, hogy nem akadt/szorult be idegen tárgy, vagy testrészt (fej, kar, lábak) a bekarikázott helyekre, résekbe, illetve a textílbőr alatti részekbe.






Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedeni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.


Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.




A masszázsfotel áram alá helyezése



Alkatrészek neve és funkciója




Alkatrészek neve és funkciója



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – csak az első használathoz

A masszázsfütel bekapcsolásakor ez a képernyő fogad minket.



A legelső használatkor a vezérlő angol nyelven indul. A nyelvet magyarra állíthatjuk 2-3 lépéssel később. Első lépésként válasszuk ki a masszázs erősségét.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – csak az első használathoz

A fotel elkezd hátradőlni. A „Skip”-re koppintva a dőlést megállíthatja – és továbbugorhat a következő menüpontra.



Ezután a fotel elkezd felmérni, kitapogatni a testet. Ezt érdemes megvárni, hogy a lehető leg-személyreszabottabb masszázst kapjuk majd – testalkatunknak a leginkább megfelelőt. A folyamat 1-1.5 percet is igénybevehet. Amennyiben mégis átugornánk a testfelmérés funkciót, koppintsunk a „Skip” gombra.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – csak az első használathoz

A testfelmérés után a vállpozíció manuális beállítási lehetősége következik. A masszázsfotel a kitapogatás és felmérés alapján beállított Önnek egy ideálisnak tűnő csuklyásizom-váll-pozíciót, de ezen akár manuálisan ezen a képernyőn állíthat a fel-le nyilak segítségével. Amennyiben megfelelő a vállpozíció, koppintson a „Confirm” képernyőrészre.



A következő képen a kezdőképernyőn találjuk magunkat, ezúttal még az angol nyelvűvel. Koppintsunk a „Setting” menüpontra a képernyőn.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – csak az első használathoz

A következő képernyőn a „Language” szövegre koppintsunk.



Ezután válasszuk ki a „Magyar” nyelvet. Innentől kezdve a vezérlő mindaddig magyar nyelvű menüt mutat – minden használatkor - amíg át nem állítjuk másik nyelvre (kínai / angol).


Ezután koppintsunk a „házikó” ikonra a bal felső sarokban, így a kezdőképernyőre érünk.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Az első használat utáni, kezdő képernyőtől való instrukciókhoz lapozzon / görgessen lejjebb.

A masszázsfotel bekapcsolásakor ez a képernyő fogad minket.



Válasszon masszázserősséget. Koppintson rá.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

A fotel elkezd hátra dőlni. Az „Átugrás”-ra koppintva a dőlést megállíthatja – és tovább-ugorhat a következő menüpontra.



Ezután a fotel elkezd felmérni, kitapogatni a testet. Ezt érdemes megvárni, hogy a lehető leg-személyreszabottabb masszázst kapjuk majd – testalkatunknak a leginkább megfelelőt. A folyamat 1-1.5 perces igénybevehet. Amennyiben mégis átugornánk a testfelmérés funkciót, koppintsunk az „Átugrás” gombra.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

A testfelmérés után a vállpozíció manuális beállítási lehetősége következik. A masszázsfotel a kikapogtatás és felmérés alapján beállított Önnek egy ideálisnak tűnő csuklyásizom-váll-pozíciót, de ezen akár manuálisan ezen a képernyőn állíthat a fel-le nyilak segítségével. Amennyiben megfelelő a vállpozíció, koppintson a „” képernyőrészre.



A következő képen a kezdőképernyőn találjuk magunkat.

1. „Házikó” – erre koppintva a kezdőképernyőre térhetünk vissza.
2. Beállítások – később olvashat róla.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Kezdőképernyő

3. „**Felülés**” – ide koppintva a fotelt egy gombnyomásra felütetheti.
4. **Hangvezérlés** – ide koppintva be/kikapcsolhatja a hangvezérlést – melynek használatáról később olvashat.
5. **Automatikus zene-lejátszás** az 1-3. automata programban be/kikapcsolás
6. **Bluetooth be/kikapcsolás** (okosezközeivel csatlakozva saját zenéit hallgathatja a masszázsfotel hangszóróin keresztül)
7. **Gyerek-zár**: be/kikapcsolás



8. Szélesség: automata masszázskor alatt nem változtatható a masszázsgörgők szélessége; manuális módban a „Shiatsu” és az „Ütögető” masszázskor során állítható be, hogy a görgők milyen szélességben dolgozzanak a nyaktól a combokig.

9. Sebesség: A masszázskor sebességén változtathat „Kézi vezérlésű masszázs” során – az automatikusan induló ’automatizált programok’ közben nem állítható.

10. Vállpozíció: Itt azt állíthatja be, hogy amikor a masszázsfotel a vállát kellene, hogy masszírozza, valóban ott is masszírozza. Emellett egy olyan funkció is elérhető a vállpozíció állításával, hogy masszázskor közben (akár automata, akár manuális), a görgőket vezérelhetjük fel-le irányban, hogy még a beállított programok alatt is változtathassunk rajta valamennyit, hogy hol masszíroztassuk magunkat.

11. Az adott **automata program nevét** láthatjuk itt (vagy ha „Kézi vezérlésű masszázs”-t indítottunk, akkor „Kézi vezérlés” jelenik meg), valamint a **hátralévő időt** – melyre koppintva **változtathatunk rajta** – hozzáadhatunk és elvehetünk belőle **5-5 percek**.

12. 5D görgős masszázserősség – a görgős masszázs **erősségét** állíthatjuk 1-5 szinten – bármikor, amikor szükségét érezzük.

13. Légpárnák szorítása - a légpárnás szorítómasszázs **erősségét** állíthatjuk 1-5 szinten – bármikor, amikor szükségét érezzük.

14. Masszázs erőssége – Gyengéd – Közepes – Erős – a görgős masszázs erősségét állíthatjuk 3 szinten.

Kezdőképernyő



15. Automatizált programok – 20 perces gyári programok, melyekről később olvashat bővebben.

16. Kézi vezérlésű programok – Személyre szabhatja masszázst – erről később olvashat bővebben.

17. Ülőpozíció beállítása - erről később olvashat bővebben.

18. Kisegítő lehetőségek - erről később olvashat bővebben.

19. Beállítás - erről később olvashat bővebben.

20. Masszázs szüneteltetése, majd ismételt koppintás esetén **újraindítása**

21. Masszázsforrás leállítása, kikapcsolása

Kezdőképernyő

Vállpozíció beállítása – Koppintson a „Vállpozíció” ikonra. Itt azt állíthatja be, hogy amikor a masszázsfotel a vállát kellene, hogy masszírozza, valóban ott is masszírozza. Emellett egy olyan funkció is elérhető a vállpozíció állításával, hogy masszázsok közben (akár automata, akár manuális), a görgőket vezérelhetjük fel-le irányban, hogy még a beállított programok alatt is változtathassunk rajta valamennyit, hogy hol masszíroztassuk magunkat.



Időbeállítás – a + és – ikonokra koppintva tud hozzáadni és elvenni 5-5 percek egy masszázshoz.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven Kezdőképernyő

„Csúszka beállítás” ikon:

1. Vádli gyúró masszázsa – be / kikapcsolás (világítás: kék BE / fehér KI)
2. Talpmasszázs – 3 erősségi fokozattal + kikapcsolás funkcióval
3. Derékfűtés be / kikapcsolás (világítás: kék BE / fehér KI)
4. Vádlifűtés be / kikapcsolás (világítás: kék BE / fehér KI)
5. Oxigénterápia be / kikapcsolás (világítás: kék BE / fehér KI)



Felültetés – ide koppintva a fotel felül.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

15. Automatizált programok



Professzionális orvosi stáb, vezető Kutató-Fejlesztői gárda által végzett kutatások, valamint több mint 20 év vásárlói- és ügyfél-visszajelzések alapján tudományosan összeállított masszázsprogramok. Válasszon egy előre beállított masszázst, tapasztalja ki, mely masszázsok azok, melyeket igazán szeret, és amelyek jól esnek Önnek. A masszázsok különféle masszázsmódokat, különböző mozgásokat végeznek.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Automatizált programok



Az 1-5. masszázsprogram során automatikusan szólnak kellemes és nyugtató hatású, beépített zeneszámok. Ki- és bekapcsolható a főképernyőn a jobb felső sarokban található hangjegy piktogramra koppintva (5)

A programok 1-5. balról jobbra haladva...

1. **"Teljes ellazulás" masszázs** - Fekvő pozícióban, a test megnyújtásával történő masszázs, mely hatékonyan csökkentheti az ágyéki izomfájdalmakat, és megszüntetheti az izmok fáradtságérzetét. Enyhíti a stresszt a testben és az elmében.
2. **Kínai masszázs** - A hagyományos kínai orvosláson alapuló masszázs elsősorban a háton és a derékon alkalmaz mélymasszázs, hogy csökkentse a hát és a derék fájdalmát, elősegítse ezen testrészek vérkeringését. Különösen ajánlott lehet hát- és derékfájdalmakkal küzdőknek.
3. **Fáradtság – viszlát! program** – megmasszírozza a derekat, a vállakat és a nyakat, gyúró és ütögető masszázsmódszerekkel – serkenti a test vitalitását a mélymasszázs által. Erős stressznek kitett felhasználók számára ideális választás.
4. **Lágy masszázshullám** – A vállak, a nyak, a hát, a derék masszázs dögönyöző és shiatsu módszerekkel. Mentális és fizikai stressznek kitett emberek számára ideális választás – a masszázs intenzitása nem túl erős.
5. **Thai masszázs** - A derék mélymasszázsja és a hát nyújtása. A lábszárakat, a kezeket és a vállakat leszorítja a fotel, a görgők előre nyomják a hátat, így érik el a nyújtó hatást. Javasolt lehet erős stressznek kitett emberek számára, illetve a rossz testtartással, gerincferdüléssel élőknek. Erős masszázs.

Automatizált programok



A programok balról jobbra haladva 6-10...

6. **Meridiánkezelés** - egyfajta nyújtó jellegű masszázs, melyben a légpárnák leszorítják a vállakat, a karokat és a lábakat, a hátgörgők pedig a gerincet nyújtják különböző szögben. Erős masszázs.
7. **Fókuszban a nyak és a váll (csuklyásizom)** - Megmasszírozza a nyakat és a vállakat, nyújtó technikákat is alkalmaz, valamint a hát felső szakaszát is átmasszírozza, melyek hatékony izomlazító hatással bírnak. Különösen ajánlott lehet ülőmunkát végző felhasználók számára is ez a program. A megújult nyakmasszázs technológiával még kifinomultabb, de még hatékonyabb a masszázs.
8. **Fókuszban a csípő és a láb** – Ütögető és gyúró masszázs a csípő-fenék-láb környékén. A csípő lazítására, nyújtására is alkalmas lehet a csípő emelése miatt.
9. **Fókuszban a derék** – A hát 'nyitó' (nyújtó) masszázsa a teljes háton, ütögető és shiatsu masszázsokkal kombinálva – közepes erősségű masszázs, mely lassú vérkeringésű embereknek hasznos lehet.
10. **Fókuszban a láb és a lábfej** – a nyak és a derék masszázsa mellett a lábakat masszírozza a fotel. Serkenti a vérkeringést a lábokban. Sokat ülő embereknek nagyon hasznos program lehet. Gyengéd intenzitású masszázs.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Automatizált programok



A programok balról jobbra haladva 11-15...

11. **Kényeztető masszázs** - Légpárnás kompressziós masszázs, talpmasszázs és vádli gyúró masszázsa. A bokanyújtó funkció nem működik ebben a programban. Stressz miatti hátfájással küzdőknek és idősebb felhasználóknak ideális program lehet - a masszázs intenzitása gyengéd.
12. **"Főnök" program** - Átgyúrja és megütögeti a vállat, a nyakat, a hátat és a derekat, csökkenti az izmok fáradtságérzetét, serkenti a vérkeringést, és csökkenti a stresszt a fotel mélymasszázsja által. A masszázs intenzitása közepes.
13. **Fit program** - Átgyúrja és megnyomkodja (shiatsu) a vállat, a nyakat, a hátat és a derekat – és az egész testet megmasszírozza. Megnyugtathatja a testet és az elmét. Felsőfokú kényeztető-kezelés. A masszázs intenzitása gyengéd – hölgyeknek nagyon ajánlott masszázsprogram.
14. **„Ülőmunka” program** - Átgyúrja és megütögeti a vállat, a nyakat és a derékrészt, mely enyhítheti a váll (csuklyásizom) és a nyak fájdalmait, csökkentheti az ágyéki izomfájdalmat. Ez a masszázsprogram különösen alkalmas lehet irodai dolgozóknak és mozgásszegény életmódot folytatóknak.
15. **"Életerő" program** - Mélyen átgyúrja, megütögeti és megnyomkodja (shiatsu) az egész testet, serkenti a vérkeringést, és megakadályozhatja a vérrögképződést. Különösen ajánlott lehet azoknak, akik keveset mozognak. A masszázs intenzitása moderáltan gyengéd.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Automatizált programok




A programok balról jobbra haladva 16-20...

16. **Energizáló masszázs** - Meggyúrja és megütögeti a derekat, a csuklyásizmot (váll) és a nyakat, energizálva a testet. Erős masszázs, mely alkalmas lehet a stressz kezelésében is, illetve sportolóknak is a kemény, kötött izmok kilazítására is.
17. **Ebédszünet masszázs** – Derék és hátmasszázs gyúró és ütögető technikákkal. A Shenyu akupontot is érintve segít az ebédszünet minőségének javításában, így a délután energikusabban telhet a munkában. A masszázs intenzitása gyengéd.
18. **Méregtelenítő masszázs** - Derék és hátmasszázs gyúró és ütögető technikákkal, oldva a kötött izmokat, serkentve a vérkeringést. Közepes erősségű masszázs, mely izomfeszülés ellen is kiváló lehet, illetve azoknak, akik fizikai munkát végeznek.
19. **Sportrekreációs masszázs** - Meggyúrja és megütögeti, valamint megnyomkodja a csuklyásizmot (váll), a nyakat és a hátat, valamint a derekat. A lábat-vádlit megnyújtja. Ez a mélymasszázs edzés hatású lehet. Különösen alkalmas lehet kevesebbet mozgó embereknek. Közepes intenzitású masszázs.
20. **Édes álmom program** - Meggyúrja a vállakat, a nyakat, a hátat és a derekat, megnyomkodja a Fengchi és Shenyu akupontokat az alvás minőségének javítása érdekében. Különösen ajánlott lehet rossz alvóknak. Gyengéd intenzitású masszázs.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

Vállpozíció beállítása – az automatizált programok (gyári masszázsprogramok) alatt lévő Vállpozíció beállítása képernyő-gombra koppintva fel-le állíthatja az ideális vállmasszázs magasságát. Ezt a fotel a bekapcsolás után elvégzett testfelmérő funkciója során automatikusan beállítja, viszont ezen a felületen manuálisan is állítható. A pozíció akkor ideális, ha a csuklyás izmot (váll) masszírozza a fotel.

profi tipp: A vállpozíció beállításával „játszva” Automatizált programok közben is irányíthatjuk a görgőket (nem csak pont- és helyi masszázssok során a Kézi vezérlésű masszázsmódban, melyről később olvashat)



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs



Koppintson a Kézi vezérlésű masszázskok menügombra a főmenüben.



Technika beállítása – felső masszázsmechanizmus - Kiválaszthatja az Önnek megfelelő felső masszázsmechanizmus által végzett masszázsmódszert - a Kézi vezérlésű masszázs menübe lépve automatikusan ez a menüpont indul

- **STOP – görgős masszázs leállítása** – szélesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn – a célból, ha esetleg nyomnák a testét a görgők.
- **Gyúró** – masszázs - Sebesség és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszáz

Technika beállítása – felső masszázsmechanizmus - Kiválaszthatja az Önnek megfelelő felső masszázsmechanizmus által végzett masszázsmódszert - a Kézi vezérlésű masszáz menübe lépve automatikusan ez a menüpont indul (Ha az „Alsó” mechanizmust állította be, és most a Felsőt módosítaná, válassza a bal alsó sarokban a „Felső” gombot, koppintson rá)



- **Ütögető I. és II. – masszázs** – Sebesség, szélesség, és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Szinkron – Gyúró és Ütögető masszázs** szinkronban. Sebesség és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Shiatsu I. és II.** – nyomkodás – ujjnyomósos masszázsmód - Sebesség, szélesség, és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Váll – masszázs** - Sebesség és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **5D I** – Mély gyúró masszázs - Sebesség és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **5D II** – Mély szinkron gyúró és ütögető masszázs - Sebesség és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **5D III** – Mély ütögető/shiatsu masszázs - Sebesség, szélesség, és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **5D IV** – Mély ütögető/shiatsu masszázs - Sebesség, szélesség, és erősség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Technika beállítása – alsó masszázsmechanizmus - Kiválaszthatja az Önnek megfelelő alsó masszázsmechanizmus által végzett masszázsmódszert. – válassza a jobb alsó sarokban az „Alsó” gombot, koppintson rá.



- **STOP – görgős masszázs leállítása** – szélesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn – a célból, ha esetleg nyomnák a testét a görgők.
- **Gyúró** – masszázs - Sebesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Ütögető I. és II. – masszázs** – Sebesség és szélesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Szinkron – Gyúró és Ütögető masszázs** szinkronban. Sebesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.
- **Shiatsu I. és II.** – nyomkodás – ujjnyomásos masszázsmód – Sebesség és szélesség beállítható az „Erősség beállítása fül alatt” vagy a Főképernyőn.

Figyelem! Az Alsó mechanika masszázsnak erőssége nem állítható!

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Masszázs helye – felső masszázsmechanizmus - Kiválaszthatja az Önnek megfelelő felső masszázsmechanizmus által végzett masszázshelyét.



- **Pont** – adott ponton masszíroz a fotel. Középen a „Felső” felirat fölött és alatt lévő nyilakkal vezérelheti a görgőket fel-le irányban, míg meg nem találja azt a pontot, ami épp Önnek megfelelő.
- **Helyi** – kb. 30 cm hosszú sávon masszíroz a fotel. Középen a „Felső” felirat fölött és alatt lévő nyilakkal vezérelheti a görgőket, míg meg nem találja azt a pontot, ami épp Önnek megfelelő.
- **Teljes test** – Végig-masszíroznak a görgők a teljes távolságon nyaktól az ülőfelületig.
- **Felsőtest** – A görgők a hát alsó részéig masszíroznak.
- **Alsótest** – A görgők a hát alsó részén masszíroznak.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Masszázs helye – alsó masszázsmechanizmus - Kiválaszthatja az Önnek megfelelő alsó masszázsmechanizmus által végzett masszázs helyét.



Az alsó masszázsmechanizmus egész pontos masszázshelyét állíthatja be középen az „Alsó” szöveg feletti és alatti nyilakkal fel-le irányban, míg meg nem találja azt a pontot, ami épp Önnek megfelelő.

Profi tipp: Figyelem! Egyedi és ritka funkció! A Felső és az Alsó masszázsmechanizmus egymástól mintegy 30 cm távolságra tud masszírozni! Így akár egy farizom (Alsó) – derék (Felső), vagy egy hátközép (Alsó) - nyak (Felső) szinkron masszázs is elérhető általuk!

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Légpárnás masszázs – Kiválaszthatja az Önnek megfelelő kompressziós – légpárnás masszázst – és erősséget.




Teljes test – váll, alkar, tenyér, vádli, lábfej légpárnás masszázsa

Alsótest – vádli, lábfej légpárnás masszázsa

Felsőtest – váll, alkar, tenyér légpárnás masszázsa

Az erősségük 5 szinten állítható a fel-le nyilakat nyomkodva.

Ábrázolásuk a főképernyőn



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven
16. Kézi vezérlésű masszáz

Légpárnás masszázs



A főképernyőn is beállíthatja a szorító légpárnás masszázserősségét (13.)

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Erősség beállítása – Kiválaszthatja az Önnek megfelelő görgős masszázserősséget, illetve a masszázskok szélességét és sebességét a nyíl gombokkal.



Ezek egyébként a Főmenüben is beállíthatók (8.9.12.)



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Tárolás gomb közepén – – **Masszázmódszerek tárolása, és újbóli előhívása** - koppintson rá, ha beállított masszázsmódszereket szeretne tárolni (nem az eddig kiválasztottakat menti!), majd másik alkalommal ugyanazt elindítani.



Koppintson az Egyéni I vagy Egyéni II-re.




Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

16. Kézi vezérlésű masszázs

Tárolás– – Masszázsmodszerek tárolása, és újbóli előhívása

Állítsa össze úgy a masszázst, ahogy Önnek tetszik, majd mentse el („Mentés” gomb alul középen)



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven 17. Ülőpozíció beállítása

Koppintson az alsó sávban a bekarikázott gombra, hogy az ülőpozíción változtasson.



A Vádli mozgásával a lábtartó emelkedik fel-le

A Talp mozgásával a lábtartó nyújtható-illetve visszahúzható (testmagasságokhoz igazítható)

Dőlés – A fotel felül, vagy éppen hátradől.

Háttámla – A háttámlát dönthetjük, vagy emelhetjük.



Zero gravitáció – háromféle döntött pozíció közül is választhatunk 1 gombnyomással.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kiegészítő lehetőségek

Koppintson az alsó sávban a bekarikázott gombra, hogy egyéb funkciókat állíthasson be/le.



Hőterápia – Derék / Vádli / Mindkettő fűtése be- illetve lekapcsolható a gombokra való koppintásokkal / Ismételt koppintásokkal.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kisegítő lehetőségek

Hőterápia – Derék / Vádli / Mindkettő fűtése be- illetve lekapcsolható a gombokra való koppintásokkal / Ismételt koppintásokkal.

A főképernyőn az alábbiak szerint jelenik meg a hőterápia funkció.



Derék fűtés



Vádli fűtés

18. Kisegítő lehetőségek

Görgő

Görgő – Talp görgős masszázsa 3 szinten beállítható illetve kikapcsolható koppintásokkal a gombra.

Vádli görgős gyúró masszázsa - be/kikapcsolható a gombra való koppintásokkal.



18. Kisegítő lehetőségek Görgő



A főképernyőn az alábbiak szerint jelenik meg a talpgörgős masszázsfunkció.



A főképernyőn az alábbiak szerint jelenik meg a vádli görgős gyűrő masszázsfunkció.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kisegítő lehetőségek

Egészségügyi állapotfelmérés –

Kezdés – elkezdődik az állapotfelmérés | Mégse – kilépés ebből a funkcióból.



Egészségügyi állapotfelmérés – A Kezdés gomb megnyomásakor Tegye valamelyik ujját az ujszenzorra.




Elindul a felmérés a Kezdés gomb megnyomása után.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kisegítő lehetőségek

Egészségügyi állapotfelmérés –


Véroxigénszint-mérés, Pulzus-mérés, Fáradtságindex-mérés – Ezek alapján ajánl masszázsprogramot a fotel. Várjon, míg az „Egyéni masszázsmód létrehozása” csík végig ér a jobb oldaláig kék színnel. (Ha befejezné a felmérést, koppintson a „Mégse” gombra)



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kisegítő lehetőségek

Egészségügyi állapotfelmérés – A felmérés végeztével a következő képernyőt láthatja. Az „Ajánlott” masszázst természetesen lehet, hogy nem a „Kínai masszázst” lesz. Az „Igen” gombbal elindíthatja az ajánlott masszázst, a „Nem” gombbal nem indul el.



Ha valamiért nem sikerült a felmérés, a következő képernyő jelenik meg. Újrakezdheti a felmérést, vagy a Mégse gombbal befejezheti a funkciót.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

18. Kisegítő lehetőségek

Memória programok

Mentés I Mentés II Mentés III – az egyikre koppintva mentheti a most futó összes masszázsfunkciót, ami jelenleg fut a masszázsfotelen – Tehát 3 féle masszázs menthető el.

Indítás I Indítás II Indítás III –ezekre koppintva előhívhatóak a korábban elmentett (Mentés I Mentés II Mentés III) programok – Mentés I-en elmentett funkciók előhívhatók az Indítás I-re koppintva.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven
19. Beállítás - Koppintson az alsó sávban a bekarikázott gombra, hogy elérje a Beállítások menüpontot.



- **Hangvezérlés** OFF kikapcsolás – ON bekapcsolás (angol nyelven vezérelheti a masszázsfotel néhány egyszerű parancs segítségével; a jobb felső sarokban a „mikrofon” piktogramra (4.) koppintva is ki/be kapcsolható.) – kb. 2 oldallal később olvashat a parancsokról.
- **Bluetooth** OFF kikapcsolás – ON bekapcsolás – bekapcsolt állapotban csatlakozni tudunk okoseszközeinkkel a masszázsfotelhez, és saját zenéinket hallgathatjuk a masszázsfotel hangszóróin keresztül (a jobb felső sarokban a „bluetooth” piktogramra (6.) koppintva is ki/be kapcsolható.)
- **Negatív ion** OFF kikapcsolás – ON bekapcsolás – a levegő tisztítása – további információ a negatív ion kibocsátó funkcióról elérhető weboldalunkon – vagy a Google keresőjében.

Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven

19. Beállítás



Termékmodell, Szoftver, Termék sorozatszám és Gyári szám – ha a masszázsfotelrel gond van, kérjük, a forgalmazót, és a szervíznek ezeket diktálja be.
LED – OFF kikapcsolás – ON bekapcsolás – a masszázsfotelén lévő LED fények ki/be kapcsolása.

Figyelmeztető hangok OFF kikapcsolás ON bekapcsolás - (a jobb felső sarokban a „bluetooth” piktogramra (6.) koppintva is ki/be kapcsolható a zenével együtt.)

Hangerő – zene és figyelmeztető hangok hangereje állítható be.

Nyelv kiválasztása – középen alul – kínai – angol – magyar. A kiválasztott nyelven indul el legközelebb is a masszázsfotel.



Az érintőképernyős vezérlő használata, működése – magyar nyelven
4. Hangvezérlés (angol nyelven)


Hangvezérlés kapcsolja be – a parancsok és a fotel válaszai a következők.

Voice control entry		
Wake-up word: "Hi.Alice" Reply: "I'm here"		
Serial number	voice control	Answer entry
1	Massage on	Ok,Massage on
2	Massage close	Ok,Massage close
3	Total Relax	Ok,Total Relax
4	Energy Boost	Ok,Energy Boost
5	Sweet Dream	Ok,Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Ok,Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Ok,Lunch Break
8	Thai Massage	Ok,Thai Massage
9	Open the air pressure	Ok,Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok,Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok,Up the seat position
12	Down the seat position	Ok,Down the seat position
13	Change the other mode	Ok,Change the other mode
14	Fixed massage	Ok,Fixed massage
15	Go little down	Ok,Go little down
16	Go little up	Ok,Go little up
17	Stop adjustment	Ok,Stop adjustment

A karfa gyorsvezérlő használata, működése

Karfa gyorsvezérlő gombok funkciói


1. A masszázsfotel be/kikapcsolása a gombot hosszabban lenyomva.
2. 5D masszázserősség állítása tekeréssel jobbra-balra → 5 erősségi szinten)
3. Szünet gomb – újra megnyomva újraindítja a masszázst.
4. Zero gravity gomb – nyomja meg a gombot, és a fotel automatikusan hátradől (3 pozíció áll rendelkezésre + 1 pozíció a visszaültetés).
5. és 6. Lábtartó emelése / süllyesztése VAGY A lábtartó meghosszabbítása és visszahúzása – tartsa nyomva a gombokat, majd engedje el.
7. Hangvezérlés bekapcsolás VAGY Hőterápia (derék/vádlí/mindkettő/egyik sem)
8. Automata masszázssok közötti váltás – a következőre ugrik minden gombnyomáskor



Masszázsfofel kikapcsolása – A tabletvezérlőn oldalt nyomja meg a be-
kikapcsolás gombot, vagy a karfán található be/kikapcsolás gombot, esetleg a
főmenüben a kikapcsoló gombot bal oldalt alul (21.)



Ha a fotel működése leállt, hátul kapcsolja le a főkapcsolót és húzza ki a dugót a konnektorból.



Figyelem! A masszázsfotel a masszázssok lejárta után nem mindig áll vissza alap ülő pozícióba. Ez nem hiba! Ha pihenünk, nem zavarja meg azt. Ilyenkor a legegyszerűbb, hogy megnyomjuk a bekapcsolás gombot, majd pár pillanat múlva a kikapcsolás gombot. Így a masszázsfotel visszaáll alap pozíciójába, és biztonságosan ki tudunk szállni a fotelből.

Tisztítás: száraz, puha törölkendővel, esetleg textilbőr ápolóval, műbőr ápolóval.
Érdemes letakarni valamilyen takaróval a masszázsfotel, amikor nem használjuk, hogy ne porosodjon. Háziállatokat ne engedjünk a közelébe.

Modell: SL-A663

Konfiguráció: 6

Név: iRest SL-A663 DualCore Premium 5D masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 230W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus/elektromos alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA