

BionWell

**Bionwell SL-A665
SUPREME PREMIUM 4D+
MASSZÁZSFOTEL**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel típusára és aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészeczek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használat

Műszaki adatok

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.

Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.

- Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- 14 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.
- Kérjük, ne legyen magánál törékeny, gyúlékony, robbanásveszélyes anyag, tárgy a masszázsfotel használata közben (ilyen lehet pl. egy mobiltelefon is)

2. Környezet

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- Csontritkulásban szenvedők
- Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- Lázas betegek
- Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők, terhesség után minimum 6 hétig
- Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek

- Nedves testű személyek
- Hőérzékeny személyek
- Akiknek rosszindulatú daganata van
- A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.

Biztonság és karbantartás

4. Biztonság

- Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- Ne használjon nedves törlőkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás


- A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után – azt ne nedves, vizes kézzel tegye.
- Ne kerüljön víz a masszázsfotelbe, ami áramütést okozhat, vagy a fotel sérülését okozhatja.
- Ne használja a készüléket, ha megfagyott a konnector.
- Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetékét, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés

A fotelt legalább 10 cm távolságra kell elhelyezni a faltól, hogy elkerüljük a fotel, a fal, és a személyi sérüléseket.




A masszázsfotelt egyenetlen talajon, fapadlón való mozgatáshoz emelje meg. Ajánlott szőnyegre helyezni a fotelt.




Biztonsági figyelmeztetés

Ha a talaj egyenletes, és nem fapadló, akkor a hátsó kerekkel is mozgathatja a fotelt. Mozgassa a széket megdöntve lefelé és hátrafelé körülbelül 45°-kal, ahogy a következő oldalon található ábrán látható.




MEGJEGYZÉS: Mozgatás (emelés, vagy a kerekeken gurítás) előtt kapcsolja ki a gépet, áramtalanítsa, húzza ki a konnektorból, a székben ne legyen semmi, és ne üljön benne senki. Ne tolja át a kerekeket bármi résen, kiemelkedésen, talajhibán, stb. Ne tolja tovább a fotelt, mint 50 méter. Ha ennél többet kell mozgatni, használjon más szállítási módszert.




Biztonsági figyelmeztetés

A fejtámla párnájának használata csökkentheti a masszázs intenzitását a nyak és a vállak területén. A háttámla párna és a háttámla cipzárral van összekötve (1), valamint a fejtámla párna és a háttámla párnája is cipzárral kapcsolódik (2).




Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszázsfotelt is. Mielőtt a Zero Gravity funkció elindul, győződjön meg róla, hogy sem kisgyermek, sem kisállat nem tartózkodik a háttámla és a lábtartó alatt – a személyi- és a fotel sérüléseinek megelőzése végett.




Biztonsági figyelmeztetés

Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el (és nem az ülőfelület alatt), hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és bármilyen személyi- illetve masszázsfotelbeli sérülést. Masszírozás előtt arról is győződjön meg, hogy nem akadt/szorult be idegen tárgy, vagy testrész (fej, kar, lábak) a bekarikázott helyekre, résekbe, illetve a textilbőr alatti részekbe.






Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezíteni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.


Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.




A masszázsfotel áram alá helyezése




Alkatrészek neve és funkciója



1. Fejpárna
2. Kézi tablet vezérlő (hangvezérléssel a bal oldalon)
3. Légpárnák az alkaron
4. Vádli légpárnái
5. Külső fotelborítás
6. Váll légpárnái
7. Melegítő sál
8. Gyorsvezérlő gombok
9. Egészségmérő rendszer
10. Oldalsó fotelborítás
11. LED dizájnlámpa
12. Alsó fotelborítás




1. Váll légpárnás masszázsa
2. Karfa
 - a. Tabletvezérlő
 - b. Mobiltelefon tok
 - c. USB töltési lehetőség
 - d. Vezeték nélküli töltési lehetőség
3. Alkar légpárnás masszázsa
4. Lábfej légpárnás masszázsa
5. Talpmasszázs
6. Hangszórók és hangvezérlés
7. Masszázsörgők útja a nyaktól az ülőfelületig
8. Vállak, hát, derék, has melegítésének lehetősége a sállal
9. Vádli légpárnás és gyúrómasszázs




A fűtősál melegítési pontjai. Használja igény szerint ráfeküdve a hát melegítésére, vagy a mellkasára véve a has-mellkas melegítésére.

Az érintőképernyős vezérlő és a karfa gyorsvezérlő használata, működése




1. Masszázsfunckciók indítása/leállítása
2. Masszázs szüneteltetése / újraindítása
3. Sál fűtésének be/kikapcsolása
4. Talpmasszázs be/kikapcsolása
5. Vádli görgős masszázsa be/kikapcsolás
6. Hangvezérlés bekapcsolása
7. A görgős masszázsa erősségének beállítása 3 szinten – gyengéd, közepes, erősebb
8. A masszázsfotel ki/bekapcsolása (hosszan nyomva)
9. Légpárnás masszázsa intenzitásának beállítása
10. A masszázspozíció kiválasztása
11. A vállpozíció kiválasztása
12. Aktuális státusz kijelzése – „kezdőlap” gomb (vissza a főmenübe)

- 13. Váltás az automata masszázsközött
- 14. Manuális masszázsmódra váltás
- 15. A fotel dőlésszögének megváltoztatása
- 16. Beállítások menübe belépés




Az érintőképernyős vezérlő és a karfa gyorsvezérlő használata, működése




- 17. Masszázstechnika kiválasztása manuális masszázsmódban
- 18. Masszázs szélességének beállítása

19. Kijelző, mely jelzi, ha manuális/automata módban vagyunk; be van-e kapcsolva a hangvezérlés és a bluetooth kapcsolat
20. Légpárnás masszázs – beállítható, hol masszírozzon
21. Masszázs idő beállítása
22. Masszázs sebességének beállítása
23. 4D masszázs intenzitásának beállítása
24. Egészségfelmérő funkció aktiválása
25. Testreszabás menü
26. Memóriában eltárolt masszázsok



A karfa gyorsvezérlő használata, működése


Karfa gyorsvezérlő gombok funkciói




1. A masszázsfofel be/kikapcsolása a gombot hosszabban lenyomva.
Az automata masszázsprogramok közötti váltás a gombot épphogy röviden lenyomva.
2. A 4D masszázsereősség szabályozása (lenyomogatva erősít; felhúzogatva gyengít → 5 erősségi szinten)
3. A lábtartó meghosszabbítása és visszahúzása
 - a. tartsa lenyomva a meghosszabbításhoz; engedje el, és megáll
 - b. húzza fel a visszahúzáshoz; engedje el, és megáll
4. Zero gravity gomb – nyomja meg a gombot, és a fotel automatikusan hátradől (2 pozíció áll rendelkezésre); ha a gombot nyomva tartja, akkor a fotel automatikusan visszaáll az ülőpozícióba
5. Felülés és hátradőlés
 - a. Tartsa lenyomva ezt a gombot a háttámla emeléséhez, és a lábtartó süllyesztéséhez. Engedje el a gombot, és a folyamat megáll.
 - b. Húzza felfele a gombot a háttámla süllyesztéséhez és a lábtartó emeléséhez. Engedje el a gombot, és a folyamat megáll.
6. Lábtartó süllyesztése és emelése – nyomja le a gombot a süllyesztéshez, húzza fel a gombot az emeléshez. Engedje el a gombot, és a folyamatok megállnak.
7. Nyomja meg a gombot a hangvezérlés aktiválásához. Nyomja le kicsit hosszabban a gombot a funkció be/kikapcsolásához.

Használati útmutató

Masszázs indítása: Nyomja meg a tabletvezérlőn oldalt a bekapcsolás gombot (hosszan nyomva), vagy a karfa gyorsvezérlőn tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot (hosszan nyomva). Ezután a képernyőn válassza ki a masszázs erősségét (Gentle – Gyengédebb; Soothing – Közepes erősségű; Strong – Erős). Ha 5 percig nem választ, a fotel automatikusan kikapcsol.




Ezután az automata masszázsprogram kiválasztása után a masszázsfotel az előre beállított helyzetbe helyezi a fotelt. Várjunk a művelet végéig. A „Skip”-re koppintva kihagyhatja ezt a műveletet.




Használati útmutató

Ezután várja meg, amíg a testalkat-érzékelés befejeződik, vagy nyomja meg a Skip (Kihagyás) gombot az felmérés kihagyásához és a masszázs közvetlen elindításához.



A váll helyzetének precíz beállításához, a testforma észlelése után a távirányító vezérlő vagy hangutasítás emlékezteti a felhasználót a vállpozíció pontos beállítására. Ha a masszázsgörgő megáll a vállhelyzetben, nyomja meg közvetlenül az OK gombot a masszázs megkezdéséhez. Ha nem, használja a fel és le billentyűt állítsa a masszírozó görgőt vállhelyzetbe, majd nyomja meg az OK gombot a masszázs megkezdéséhez. Ha 20 másodpercen belül nem történik művelet, akkor az alapértelmezett vállpozícióval elindul a masszázs.



Használati útmutató


Szünet funkció (a fotel bekapcsolása után használhatja ezt a funkciót)

Megnyomására az összes masszázsfunkció felfüggesztésre kerül, és folytatódik a masszázs. Megjegyzés: Szüneteltetés állapotában csak a fotel leállítása végezhető el. Ha több szünetet tart mint 20 perc, a fotel automatikusan leáll.

Automata masszázsprogram (kérjük, használja ezt a funkciót a berendezés bekapcsolása után) *Automatikus programválasztás*

(1) Válassza az Auto gombot a bal oldali menüsorban

(2) Az automatikus programválasztó felületen 20 automatikus program található.



Válasszon egy előre beállított masszázst, tapasztalja ki, mely masszázssok azok, melyeket igazán szeret, és jól esnek. A masszázssok különféle masszázsmódokat, különböző mozgásokat kínálnak. Így mindenki megtalálhatja az előre beprogramozott, gyári (automata) masszázssok között is azt, ami az éppen aktuális igényeit kielégíti.

TOTAL RELAX - "Teljes ellazulás" masszázs - Fekvő pozícióban, a test megnyújtásával történő masszázs, mely hatékonyan csökkentheti az ágyéki izomfájdalmakat, és megszüntetheti az izmok fáradtságérzetét. Enyhíti a stresszt a testben és az elmében.

NECK & SHOULDER CARE - Nyak-váll masszázsa - Megmasszírozza a nyakat és a vállakat, nyújtó technikákat is alkalmaz, valamint a hát felső szakaszát is átmasszírozza, melyek hatékony izomlazító hatással bírnak. Különösen ajánlott lehet ülőmunkát végző felhasználók számára is ez a program.

BACK SPA - "A hát wellness masszázsa" - A teljes hát hatékony átgúrása, középső részének nyújtása, kombinálva csapkodó és shiatsu (ujjnyomás) technikákkal. A masszázs intenzitása közepes, különösen ajánlott lehet a rossz vérkeringésű felhasználók számára.

Használati útmutató

Automata Programok

HIPS&LEGS FIT - Csípő-, fenék- láb fókuszú masszázs - A fenék átgyúrása és ütögetése, a csípőizmok ellazítása. Hölgyeknek kihagyhatatlan, de férfiaknak is ajánlott, a prosztatára is jó hatással lehet.

LEG&FOOT RELIEVE - "Kritikus pontok masszázsa" - Meggyúrja és megütögeti a csuklyásizmot és a derekat. A lábakat légpárnás masszázssal frissíti fel. Különösen ajánlott lehet ülőmunkát végzőknek, és akik keveset gyalognak. Enyhíti a nyaki gerinc, az ágyéki gerinc fájdalmát is.

ENERGY BOOST - Energizáló masszázs - Meggyúrja és megütögeti a derekat, a csuklyásizmot (váll) és a nyakat, ütögető, melyek serkentik a vérkeringést, energizálják a testet. Erős masszázs, mely alkalmas lehet a stressz kezelésében is, illetve sportolóknak is kemény, kötött izmok kilazítására is.

LUNCH BREAK - Gyorsmasszázs - Gyors kényeztetés a masszázsfunkciókból - akár ebédszünetben, vagy amikor kevés ideje van. Átgyúrja és megütögeti a hátat és a derekat, így felhasználója energikusabbá válhat. Különösen alkalmas lehet irodai dolgozók számára.

SWEAT DREAM - Masszázs a pihentetőbb alvásért - Meggyúrja a vállakat, a nyakat, a hátat és a derekat, megnyomkodja a Fengchi és Shenyu akupontjai az alvás minőségének javítására, Különösen ajánlott lehet rossz alvóknak.

RELIEVE MUSCLE - Izomfájdalmat csökkentő masszázs - Főként a hát és a derékrész csapkodása és gyúrása, melyek serkentik a vérkeringés, az izomzat lazítását, a fájdalom csökkentését. Különösen alkalmas lehet olyan felhasználóknak, akik izomfájdalmakkal küzdenek, fizikai munkát végeznek, vagy izmaik be vannak feszülve.

BODY BALANCE - "Kerüljön egyensúlyba" masszázs - Főleg a váll és a nyak, a hát és a derék átgyúrása és ujjnyomósos megnyomkodása (shiatsu). Különösen alkalmas lehet azoknak, akik stresszesek, és nem érzik magukat testi-lelki egyensúlyban.

PRESIDENT COSY - "Főnök" masszázs - Átgyúrja és megütögeti a vállat, a nyakat, a hátat és a derekat, csökkenti az izmok fáradtságérzetét, serkenti a vérkeringést, és csökkenti a stresszt.

KEEP FIT - "Maradjon fitt" masszázs - Meggyúrja és megnyomkodja (shiatsu) a vállakat, a nyakat, a derekat és a csípőt, ellazítja a testet és az elmét. Elsőosztályú kezelés.

SUPERIOR ENJOYABLE - "Nagyszerű kényeztetés" masszázs – A test légpárnás nyomómasszázs, illetve a vádli és a talp görgős masszázsa. Nagyon kellemes érzés, csökkenti a stresszt.

OFFICE REGIMEN - „Ülőmunka” masszázs - Fizikai aktivitáshoz hasonlót idéz elő a masszázs által, hasznos lehet a sokat ülve töltő felhasználóknak. Serkenti a testi funkciókat ezáltal. Átgyúrja és megütögeti a vállat, a nyakat és a derékrészt, mely enyhítheti a váll (csuklyásizom) és a nyak fájdalmait, csökkentheti az ágyéki izomfájdalmat. Ez a masszázsprogram különösen alkalmas lehet irodai dolgozóknak és mozgásszegény életmódot folytatóknak.

Használati útmutató

Automata programok

HEALTH RECHARGE - "Egészségfeltöltő" masszázs - Mélyen átgyúrja, megütögeti és megnyomkodja (shiatsu) az egész testet, serkenti a vérkeringést, és megakadályozhatja a vérrögképződést. Különösen ajánlott lehet azoknak, akik keveset mozognak.

FULL-BODY STRETCH - Testnyújtó masszázs - A lábakat, kezeket és vállakat a légpárnák leszorítják, a hátgörgők kinyomják a hátat.

CHINESE MASSAGE - Kínai masszázs - A hagyományos kínai orvosláson alapuló masszázs elsősorban a háton és a derékon alkalmaz mélymasszázsot, hogy csökkentse a hát és a derék fájdalmát, elősegítse ezen testrészek vérkeringését. Különösen ajánlott lehet hát- és derékfájdalmakkal küzdőknek.

THAI MASSAGE - Thai masszázs - A derék mélymasszázsja és a hát nyújtása. A lábszárakat, a kezeket és a vállakat leszorítja a fotel, a görgők előrenyomják a hátat, így érik el a nyújtó hatást. Javasolt lehet erős stressznek kitett emberek számára, illetve a rossz testtartással, gerincferdüléssel élőknek. Erős masszázs.

SPINE TRACTION - Gerincnyújtó masszázs - A lábszárakat, a kezeket és a vállakat leszorítja a fotel, a görgők előre nyomják a hátat, így érik el a nyújtó hatást. Javíthatja a testtartást.

SPORT RECOVERY - "Sportértékű" masszázs - Segíthet regenerálódni a fizikai aktivitás, sport utáni fáradtságból, izomfeszülésből és fájdalomtól. Meggyúrja és megütögeti, valamint megnyomkodja a csuklyásizmot (váll), a nyakat és a hátat, valamint a derekat. A lábat-vádlit megnyújtja. Ez a mélymasszázs edzés hatású lehet. Különösen alkalmas lehet kevesebbet mozgó embereknek.


Manuális, kézi vezérlésű programok

Bal oldalt a „Manual” gombra koppintva érhető el, és kiválasztható:

- masszázstechnika (Knead, Flap I stb.)
- masszázsterület (Spot, Partial stb.)
- 4D intenzitás 5 szinten (4D intensity)
- masszázsgörgők pozíciójának beállítása (Position)
- masszázsszélessége 5 szinten (massage width)
- masszázss sebessége 5 szinten (Massage Speed)
- illetve a légpárnás masszázson belül (Air) a levegő intenzitása
- és egyéb masszázsfunkciók.

A masszázstechnika részen összesen 11 lehetőség áll rendelkezésre, köztük a dagasztás (Knead), ütögetés I és II (Flap I ; II), dagasztás és ütögetés szinkronban (Knead&tap), ujjnyomás I és II (shiatsu I ; II) váll-csuklyásizom átgyúrása (grasp), 4DI, 4DII, 4DIII és 4DIV.

Megjegyzés: a balra és jobbra mutató nyilakkal, illetve jobbra és balra görgetve is megjeleníthet több masszázstechnikát).




- Stop: A masszázsgörgők nem masszíroznak.
- Knead: Gyúrómasszázs, melynél állítható a görgők sebessége és intenzitása.
- Flap I: Ütögető masszáz, melyél állítható a görgők sebessége, intenzitása és szélessége.
- Flap II: Ütögető masszáz, melyél állítható a görgők sebessége, intenzitása és szélessége.
- Knead&Tap: Gyúró- és ütögető masszáz szinkronban, melynél állítható a görgők sebessége és intenzitása.

Használati útmutató

Manuális, kézi vezérlésű programok


- Shiatsu I: Ütögető masszáz, melyél állítható a görgők sebessége, intenzitása és szélessége.
- Shiatsu II: Ütögető masszáz, melyél állítható a görgők sebessége, intenzitása és szélessége.
- Grasp: Váll (csuklyásizom) átgyúrása, melynél állítható a görgők sebessége és intenzitása.
- A 4D I és II masszázoknál a sebesség és az intenzitás, a 4D III és IV masszázoknál a sebesség, az intenzitás és a szélesség is beállítható.

Megjegyzés: A masszázs technikák kiválaszthatók a főmenüben (Home) is. Lásd: az ábrán ezen szöveg alatt.



A masszázs helye


- Spot (Pontmasszázs)
- Partial (Kb 30 cm-es területen fel-le)
- Full (Teljes háton)
- Upper (Hát felső részén)
- Lower (Hát alsó részén)



Használati útmutató


Manuális, kézi vezérlésű programok

Megjegyzés: A masszázstechnikák kiválaszthatók a főmenüben (Home) is. Lásd: az ábrán ezen szöveg alatt.



4D intenzitás – masszázs erőssége


5 szinten állítható be a + és – gombokkal.



Használati útmutató


Manuális, kézi vezérlésű programok

A főmenüben is elérhető az erősség beállítása.



Masszázspozíció beállítása

A Spot (pontmasszázs) és a Partial (kb. 30 cm fel-le) masszázsnál beállítható a masszázs pontos helye a fel-le nyilakkal.




Használati útmutató


Manuális, kézi vezérlésű programok

Masszázs szélessége

A – és a + gombokkal állítható a Flap I-II; a Shiatsu I-II; és a 4D III-IV. masszázskorán – 5 szinten.



A szélesség beállítható a főmenüben is.




Használati útmutató


Manuális, kézi vezérlésű programok

Masszázs sebessége

5 szinten állítható be a – és + gombokkal.



A főmenüben is beállítható.



Használati útmutató

Manuális, kézi vezérlésű programok

Légpárnás masszázs

Full – Teljes test


Upper body – Felsőtest

Lower body – Alsótest

Ha egyik sincs kiválasztva, akkor kikapcsol a funkció. Koppintson rájuk a be/kikapcsoláshoz.



A főmenüből is beállítható.




Használati útmutató


Manuális, kézi vezérlésű programok

Légpárnás masszázs intenzitása

Beállítható 5 szinten – és + gombokkal mindhárom masszázsmódban (Full, Upper body, Lower body)



A főmenüben is beállítható.



Használati útmutató


Fotel dőlésszögének beállítása (Angle)

Leg shorten – Lábtartó visszahúzása – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Leg extend - Lábtartó nyújtása – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Leg up – Lábtartó emelése – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Leg down – Lábtartó süllyesztése – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.



Zero I és II – nyomja le őket a két különböző fekvő pozíció megtapasztalásához.

Back down – Háttámla süllyesztése – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Back up – Háttámla emelése – tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.


Whole down – Felülés - tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Whole up – Hátradőlés - tartsa nyomva ameddig szeretné, majd engedje el, a mozdulat megáll.

Használati útmutató

Beállítások (Settings)

1. Bluetooth – bekapcsolás, kikapcsolás
2. Voice – Hangvezérlés – bekapcsolás, kikapcsolás
3. Language - Nyelv



Használati útmutató

Voice - Hangvezérlés - parancsok

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Használati útmutató

HEALTH – Egészségfelmérő funkció

Bal oldalt a menüben a lefele nyíllal vagy lefele görgetéssel a Settings menüpont alatt található a „Health” menüpont. Azt válassza ki. Tegye az ujját a karfában a tenyérmasszázs előtt elhelyezkedő szenzorba.

Néhány másodperc múlva megjelenik a valós idejű pulzus-szám (heart rate), véroxigénszint (blood oxygen) és mikrocirkuláció-fáradtságszint (microcirculation fatigue level).

Véroxigén szint: 95-99% normális.

Fáradtságszint: Good (nem fáradt); Mild (enyhén fáradt); Moderate (Mérsékeltén fáradt); Severe (fáradt)

A fáradtsági szintnek megfelelő masszázst fog felajánlani a fotele. Elfogadhatja, vagy elutasíthatja a „Yes” és a „No” gombok megnyomásával.

Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel megfelelően. Ekkor szintén felajánlja, hogy újból megcsinálja a tesztet „Yes” vagy nem, és visszatérünk a masszázshoz „No”.

CUSTOMIZE - Saját masszázsprogram kialakítása – Customise


Koppintson az egyikre, és összeálíthat magának személyre szabott masszázsprogramokat, melyeket el is menthet, és később újra és újra el is indíthat.

Szerkeszteni a már beállított 2 db masszázst a kis téglalapokban található „Customise | edit” gombokra koppintással lehetséges.



Használati útmutató

CUSTOMIZE - Saját masszázsprogram kialakítása



Egyéb funkciók


A főmenüben (Home) középen alul találhatóak.

Back Heat – Sál fűtése be/kikapcsolás.

Roll – Talpgörgők – 3 sebességi szinten – minden megnyomásra változik a sebesség.

Calf – Vádlí görgős masszázsa – be és kikapcsolás.


Voice – Hangvezérlés be/kikapcsolás.



Használati útmutató

MEMORY - Saját masszázsprogram mentése és előhívása

- Save I és II és III ikonokra koppintva a jelenlegi masszázst mentheti el, és hívhatja elő később újra.
- Use I és II és III ikonokra koppintva hívhatja elő az előzőleg elmentett (Save I és II és III) masszázssokat



Masszázsfofel kikapcsolása – A tabletvezérlőn oldalt nyomja meg a be-kikapcsolás gombot, vagy a karfán található be/kikapcsolás gombot. Hátul kapcsolja le a főkapcsolót és húzza ki a dugót a konnektorból.

Tisztítás: száraz, puha törlőkendővel, esetleg textilbőr ápolóval, műbőr ápolóval. Érdemes letakarni valamilyen takaróval a masszázsfotelt, amikor nem használjuk, hogy ne porosodjon. Háziállatokat ne engedjünk a közelébe.

Modell: SL-A665

Konfiguráció: 2

Név: iRest SL-A665 Premium 4D+ masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 160W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus/elektromos alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA